Class-E EEP DATA ver5, (30. 11. 2023)

EEP		Модель (Комбинация)								Модель(Отопление)			Прочие
		E 10	E 12	E 14	E 17	E 21	E 25	E 30	E 35	E One 24	E One 30	E One 35	
		LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	
PC		**5**	6	7	8	9	0A	0B	0C	0A	0B	0C	Изменение характеристик горения строго запрещено
PH		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
PL		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
PI		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
CH		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Перезажигание(△T : 5~30)
dt		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Температура помещание / Заданная температура отопительной воды в режиме таймера(40~80℃)
pt		05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	Время остановки насоса после остановки нагрева(0 ~ 10мин) / Если 0, непрерывная работа
Et		of	of	of	of	of	of	of	of	of	of	of	Используется ли внешний бак для хранения горячей воды (on : Испол. / of : Не испол.)
ot		of	of	of	of	of	of	of	of	of	of	of	Используется или нет наружный датчик (on : Испол. / of : Не испол.)
Ht		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Выбор типа нагрузки на отопление (Применяется при использовании наружного датчика)
C1		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Пользовательский тип нагрузки на отопление Минимальное значение температуры CH
C2		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Пользовательский тип нагрузки на отопление Минимальное значение температуры CH
C3		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Пользовательский тип нагрузки на отопление Минимальная температура наружного воздуха
C4		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	Пользовательский тип нагрузки на отопление Максимальная температура наружного воздуха
Ft		of	of	of	of	of	of	of	of	of	of	of	Давление ветра S/W не определяется, когда вентилятор не работает (on : Испол. / of : Не испол.)
Sf		of	of	of	of	of	of	of	of	of	of	of	Использование функции стерилизации внешнего резервуара для хранения горячей воды (on : Испол. / of : Не испол.)
bH		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Выбор комбинированного/только для отопления (0: комбинированный, 1: только отопление) Настройки: PP -> Пароль настройки OA -> bH -> Число -> Питание
Bell mouth		⌀48	⌀56	⌀56	⌀56	⌀56	⌀56	⌀70		⌀56	⌀70		Раструб вытяжного вентилятора Проверка раструбного винта 30K(⌀4x8)
Расход г. воды		8ℓ	10ℓ	10ℓ	10ℓ	10ℓ	10ℓ	12ℓ	14ℓ	-	-	-	
Мин.	Поток		15	15	15	17	17	22	24	17	22	24	Настройки: PP -> 08 -> ★ -> PC -> ★ Сброс (одновременно черный  #Расход должен быть проверен тестером
	Давления	13	22	22	22	22	22	16-17	18-19	22	16-17	18-19	
Макс.	Поток	40/32				46	46	55	64	46	55	64	
	Давления	83	129	129	129	129	129	85	105	129	85	105	

_
меню 0A -> (ни один параметр не описан в сервис-мануле)
Sb = 1
bH = 0 (Битермик или нет 1-да, 0-нет (может меняться при скачке напряжения) после изменения котёл перезагрузить)
dП = 0
SY = 1
LП = 0
HS = 0
Fd = 0
FP = 0
_
Пульт DR-102
L9 = 01 (один или два пульта 01-02)
LF = On (неизвестный параметр)
ГС = -2 (корректировка показаний температуры помещения)
SL = 0 (неизвестный параметр)