A4 Перегрев в режиме ГВС

НЕ РАБОТАЕТ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Для входа в сервисное меню удерживайте кнопку «настрйки» в течении 5 секунд как показано на рисунке.



ВХОД В «СКРЫТОЕ МЕНЮ»

Если на дисплее отображается «PP», используя кнопку регулировки температуры измените значение на «0A».



В подменю "OA" используя кнопку «настройка» измените на параметр «**bH**».



В подменю «**bH**», убедитесь что стоит значение «**0**», используя кнопку регулировки температуры.



Если на дисплее отображается «**0**», сохраните параметр нажав кнопку «настройка» и "вкл./выкл" а затем перезагрузите котёл отключением от электросети



Краткая схема действий:

PP 00 – OA 5b bH 0

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КОТЁЛ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ)